

Campainha sem fio



Campainha slim

Cód.	Descrição	Emb.
210156	Campainha sem fio - Modelo Slim - pilhas Ding-Dong (blister)	014/028



Campainha super

Cód.	Descrição	Emb.
815016	Campainha sem fio - Modelo Super - pilhas - 16 Músicas (blister)	005/036



Campainha modelo extreme

Cód.	Descrição	Emb.
502005	Campainha sem fio - Modelo Extreme - pilha - 16 Músicas (blister)	012/024